

دستورات ردیاب GF۰۷

ارسال عدد ۰۰۰ یک پیام ارسال و دستگاه با سیم کارتی که قرار دادید فعال می گردد

ارسال عدد ۴۴۴ دستگاه را خاموش کنید

ارسال عدد ۵۵۵ شروع به ضبط صدا و ذخیره در کارت حافظه می کند

ارسال عدد ۶۶۶ پس از افزایش صدا محیط بیش از ۴۰ دسی بل دستگاه به صورت خودکار با شما تماس می گیرد

ارسال عدد ۷۷۷ لینک لوکیشن دستگاه برای شما ارسال خواهد شد

ارسال عدد ۸۸۸ IMEI دستگاه به همراه میزان درصد باتری، قدرت سیگنال دستگاه، ظرفیت باقی مانده کارت حافظه و وضعیت اتصال شارژ را نشان می دهد

ارسال عدد ۹۹۹ دستگاه را راه اندازی مجدد کنید

ارسال عدد ۴۵۵ می توانید محتویات کارت حافظه را حذف کنید

با تماس با شماره سیم کارت صدای محیط را به صورت یک طرفه می توانید دریافت کنید